

Conseils de pose pour votre kit déco

Outils nécessaires:

- Une paire de ciseaux et/ou un cutter
- Produit dégraissant (type Dégraissant G1 sur notre site)
- Un sèche-cheveux ou un décapeur thermique (attention aux hautes températures avec le décapeur)
- Une raclette (type Raclette R1 sur notre site) et/ou une feutrine (type Feutrine F1 sur notre site)
- Un chiffon doux et propre

Avant de commencer la pose de votre kit, assurez-vous d'être dans des conditions favorables: dans un lieu propre et sec, température environ 20°C et de disposer de suffisamment de temps. Compter 1 à 2 heures pour la pose d'un kit standard.

Etape 1 : Préparation des supports



Nettoyer plusieurs fois vos carénages à l'aide d'un dégraissant. Il est impératif de bien enlever toutes traces de colle et de corps gras sur les plastiques même si ceux-ci sont neufs (résidus de silicone des moules) car la colle n'adhérera pas correctement.

Attention les produits comme l'essence, le white-spirit ou des produits de type «WD» peuvent être efficaces sur certains types de colle, mais ils sont très gras. Penser à bien dégraisser plusieurs fois si vous en utilisez (type Dégraissant G1 sur notre site). Ne pas utiliser de produits nettoyeurs vitres ou d'acétone.

Etape 2 : Positionnement et collage

Positionner le sticker pour repérer son emplacement. Il est possible de faire des petits repères au stylo surtout s'il y a plusieurs stickers sur un même support.

Débuter toujours un collage définitif par le centre de la pièce.

Retirer le sticker de son support papier au fur et à mesure que vous le collez .

Une fois que le sticker est en place, éliminer les bulles d'air en appuyant très fortement vers l'extérieur avec un chiffon propre et/ou une raclette et/ou une feutrine.



Astuce: Si la pièce sur laquelle vous opérez a d'importants reliefs, pensez à chauffer légèrement le sticker avec un sèche-cheveux, car sous l'effet de la chaleur le vinyle prendra sa forme et se posera plus facilement.

Etape 3 : Finitions



Pour finir, une fois l'ensemble du kit posé, réchauffer légèrement chaque pièce à l'aide d'un sèche-cheveux et appliquer une pression importante sur l'ensemble du kit, en insistant particulièrement sur les zones sensibles, toujours à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette, de l'intérieur vers l'extérieur.

Astuce: Dans le cas où vous constatez une bulle d'air, procédez de la manière suivante : Piquez franchement la bulle en son centre à l'aide d'une épingle, gardez la enfoncée, chauffez la bulle avec le sèche-cheveux puis retirez l'épingle tout en continuant de chauffer. L'air chaud dilaté va ainsi s'évacuer tout seul et la bulle disparaîtra.

Etape 4 : Impératif !

Laisser reposer votre kit décoration pendant 2-3 jours, **PAS DE ROULAGE**. Après la pression exercée, la colle doit disposer de temps pour polymériser et épouser son nouveau support.

Graph Cover ne pourra pas être tenue responsable dans le cas où votre kit décoration est mal centré par rapport aux trous et extrémités, la formation de bulles d'airs ou si celui-ci se décolle de vos plastiques. Les stickers que nous utilisons possèdent une colle ultra-forte mais ils doivent être posés sur des surfaces propres et non grasses.